



## INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE MP3 PLAYER LCD TRANSCEND

MP3 Player-ele **TRANSCEND T.sonic™ 840 (2GB)** si **MP840 (4GB)** pot reda muzica (in format MP3, WMA, WMA-DRM10 si WAV), video (.mvt), poze (.jpg, .bmp) si radio FM.

Este prevazut cu un ecran **LCD** de 1.8 inch(176-220 pixel), functie digitala de inregistrare voce si radio FM, baterie reincarcabila Li-ion care, incarcata complet, poate reda peste 30 de ore de muzica continuu.

Mod de utilizare:

- Pentru a pune in functiune Mp3 player-ul, trebuie tinut apasat butonul **PLAY / PAUSE / POWER ON-OFF**  , iar pentru oprire apasati din nou acelasi buton de pe lateralul MP3 player-ului.
- Pentru a bloca functiile butoanelor, comutati butonul **LOCK**  , iar pentru a reda functia butoanelor comutati butonul in pozitia initiala.

Masuri de precautie:

- A nu se lasa intr-un mediu cu umiditatea ridicata si a nu se utiliza o laveta uda pentru a sterge display-ul.
- A nu se lasa in bataia directa a razelor solare
- A nu se lasa langa nici o sursa directa de caldura sau de racire (aer conditionat, incalzitor electric, etc.)
- Pentru a va proteja sanatatea, mentineti volumul sunetului sub 80 de decibeli, volumul maxim al mp3 player-ului fiind de 100 de decibeli.
- A nu se lasa la indemana copiilor .



**Importator: EASTern Digital**, 300051 Timisoara, Str. Vasile Lucaci 4, tel. 0256/221441, Romania [www.atlasgsm.ro](http://www.atlasgsm.ro)  
**TARA DE PROVENIENTA: TAIWAN**

## INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE MP3 PLAYER TRANSCEND

MP3 Player-ul **Transcend MP320** poate reda muzica in format MP3, WMA, WMA-DRM10 si WAV si radio FM.

Este prevazut cu display dual-color **OLED** , functie digitala de inregistrare voce si radio FM, baterie reincarcabila Li-ion care, incarcata complet, poate reda peste 15 ore de muzica continuu. USB-ul integrat il face usor de folosit pentru transmiterea de date, fuctionand ca un Flash USB.

Mod de utilizare:

- Pentru a pune in functiune Mp3 player-ul, trebuie tinut apasat butonul **PLAY / PAUSE / POWER ON-OFF**  , iar pentru oprire apasati din nou acelasi buton de pe lateralul MP3 player-ului.
- Pentru a bloca functiile butoanelor, comutati butonul **LOCK**  , iar pentru a reda functia butoanelor comutati butonul in pozitia initiala.
- 

Masuri de precautie:

- A nu se lasa intr-un mediu cu umiditatea ridicata si a nu se utiliza o laveta uda pentru a sterge display-ul.
- A nu se lasa in bataia directa a razelor solare
- A nu se lasa langa nici o sursa directa de caldura sau de racire (aer conditionat, incalzitor electric, etc.)
- Pentru a va proteja sanatatea, mentineti volumul sunetului sub 80 de decibeli, volumul maxim al mp3 player-ului fiind de 100 de decibeli.
- A nu se lasa la indemana copiilor .

**Importator: EASTern Digital**, 300051 Timisoara, Str. Vasile Lucaci 4, tel. 0256/221441, Romania [www.atlasgsm.ro](http://www.atlasgsm.ro)  
**TARA DE PROVENIENTA: TAIWAN**